

# הוראות הפעלה

## כספת עם מנגןון אלקטרוני ומנעל מפתח



תפעול המערכת האלקטרונית יבוצע כאשר דלת הכספת פתוחה בלבד.

### קביעת הקוד האישית

- יש לפתח את דלת הכספת ע"י הכנסת המפתח למקום היעודי לו וסיבובו בכיוון ימין.
- למנעל הקומבינציה מוגדר קוד מל'י אותו יש לשנות.
- יש לסגור את דלת הכספת. הקשי' מס' בעל 6 ספרות ולחצ'י על כפתור "Lock".
- כאשר מופיעה על המסך המילה "Locked", איז' שהכספת נועלה.
- הקוד האישית יופיע על המסך לתזכורת למשר שניות בודדות.
- יש לפתח ולנעול את הכספת.

**לקביעת קוד סודי חדש יש לחזור על ההוראות.**

### פתיחת ונוילה ע"י קוד אישית

1. **פתיחת ונוילה ע"י קוד אישית**
  - הנקשי' את הקוד האישית שבחרת.
  - כאשר מופיעה המילה "Open" על הצג, יש לסובב את הידית והכספת תפתח.
2. **נוילה**
  - יש לסגור את הדלת, לסובב את הידית וללחוץ על הכפתור "Lock". כאשר מופיעה המילה "Closed", ננעלת הכספת.

### כרטיס מגנטי/כרטיס אשראי

- הגדירה ראשונית לכרטיס
- יש לפתח את דלת הכספת. לחצ'י, לפי הסדר, על הcptors- Lock → 99 → Clear → 99 → Reset safe code.
  - על המסך יופיע "Reset safe code".
  - יש לסגור את דלת הכספת. העבר/י את כרטיסך מימין לשמאל בעוד הפס המגנטי מופנה כלפי מטה.
  - כאשר מופיעה על המסך המילה "Closed", איז' שהכספת נועלה.
  - לשם הגדרת כרטיס נוסף לשילטה על הכספת, יש להעביר את הכרטיס השני עד 7 שניות מרגע העברת הכרטיס הראשון.
  - במידה והפעולה הצליחה עבור הכרטיס השני, תופיע על גבי המסך המילה "Card 2".
  - ניתן להציג עד שני כרטיסים בלבד.

### פתיחת ונוילה ע"י כרטיס מגנטי/אשראי

1. **פתיחת ונוילה ע"י כרטיס מגנטי/אשראי**
  - העבר/י את כרטיסך מימין לשמאל בעוד הפס המגנטי מופנה כלפי מטה.
  - כאשר מופיעה המילה "Open" על הצג, נפתחת הכספת.
2. **נוילה**
  - יש לסגור את הדלת וללחוץ על הכפתור "Lock". כאשר מופיעה המילה "Closed", ננעלת הכספת.

**לקביעת כרטיס חדש יש לחזור על ההוראות.**

### הוראות לפתיחת חירום

הכספת מצוידת במערכת נעילה כפולה- מערכת נעילה אלקטронית לשימוש יומיומי ומערכת מכנית עצמאית לפתיחת במקרי חירום. חשוב לשמור את מפתחות החירום מחוץ לכספת ובמקום בטוח. המפתחות מיועדים לשימוש במקרי חירום בלבד!

1. **מצב דלת סגורה-**
  - יש להכניס את מפתח החירום ולפתח את הדלת. לחץ על הכפתור "Lock" ועל המסך יופיע "Manual".
2. **מצב דלת פתוחה-**
  - בזמן שעល הצג מופיעות המילים "Open Hold", יש ללחוץ על הכפתור "Lock" והבריחים יחזרו למצב פתוח.

### התקינה

- אפשרויות עיגון הכספת הן לקיר או לרצפה.
- הכספת מיועדת להתקינה על גבי בטון.
- מיקום התקינה הכספת יקבע על ידי הלקוח ובהחריותו.
- אין להתקין את הכספת על קיר בלוקים.
- טרם התקינה יש לוודא כי מקום התקינה יצדיק יציקת בטון בעובי מינימלי של 20 ס"מ.
- בעיגון הכספת לרצפה, יש ליצוק בטון בעובי מינימלי של 20 ס"מ.

\*לידעה: כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה. התקנת הכספת בקיין בטון נועדה להקשوت על עקריתה אך אינה מונעת זאת באופן מוחלט.